SANWA SUPPLY

3色レーザーポインター取扱説明書

200-LPP021



最初にご確認ください

セット内容
- ●本体…… 1台
- ●単四乾電池(テスト用)… 2本
- ●取扱説明書(本書)…… 1部
- ●ポーチ…… 1個

消費生活用製品安全法適合商品

本書の内容をお読みになるまでは、本製品をご使用にならないでください。(対象年齢18歳以上)
本製品は消費生活用製品安全法における認可取得済み製品です。
(レーザーポインターは経済産業省の消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品です)

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

この度は、3色レーザーポインターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書をよくご確認いただき、正しくお使いください。
また読み終わった後も大切に保管してください。

2.特長

視認性に優れた緑色レーザー、スタイリッシュな青色レーザー、省電力の赤色レーザー内蔵で、状況に応じたレーザー光の使い分けが可能です。クリップ付きで、胸ポケットやペンケースに入れて携帯することができ、急なプレゼンにもサッと対応できます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

3.仕様

クラス	JIS規格クラス2(Class2)
発光部	可視光線半導体レーザー
レーザー波長	赤色:650nm 緑色:532nm 青色:450nm
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	赤色:最大約100m ※1 緑色:最大約200m ※1 青色:最大約50m ※1

使用電池	単四アルカリ乾電池2本
使用環境温度	15℃～35℃
連続照射時間	赤色:約25時間、緑色:約2時間、青色:約5時間 ※1、※2
サイズ	W18×D177×H16mm(クリップ含まず)
重量	約75g(電池含む)

※1:使用状況・使用条件により異なります。
※2:長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用(押しっぱなし)はできる限り避けてください。

<グリーンレーザーの特性について>
使用温度に大きく影響を受ける特性がありますので、使用温度15℃以下や35℃以上の環境下では、照度が落ちたり照射しない場合があります。万一、照射しない場合は一旦使用を停止して、15℃～35℃の環境下にしばらく放置して、点灯を確認後、再度ご使用ください。
高温時は涼しいところで本体温度を下げたり、また低温時は手に持つなどして本体温度を上げたりすることも有効です。

4.各部の名称



5.電池のセット方法

①電池キャップを回して外してください。



②電池を入れます。交換する場合は、先に古い電池を取出してから、新しい電池を入れます。

プラス(+)とマイナス(−)の向きを正しく入れてください。種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。

③電池キャップ部分をしっかり閉じてください。



6.レーザー照射方法

レーザー照射口を指示したい方向にむけて、3色のいずれかのレーザー照射ボタンを押してください。
ボタンを押している間だけ照射されます。
※照射中はレーザー色に応じた色で通電表示ランプが点灯します。
※複数のレーザー光は同時には照射できません。



7.故障かなと思ったときは

レーザーポインターが照射できない	電池が消耗していませんか? 新しい電池と交換してください。
	電池の+と−が逆になっていませんか? 電池を正しくセットしてください。
	高温・低温環境下で本体を使用していませんか? 使用環境温度(15℃～35℃)を確認してください。

8.安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠ 警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- ●レーザー照射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けないでください。また、本製品をお子さまに使用させないでください。(対象年令18歳以上)目を痛める恐れがあります。
- ●レーザー光を鏡などに照射すると、反射光で目を痛める恐れがありますのでご注意ください。
- ●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがなどの原因となります。
- ●万一、本製品が極端に発熱している、煙がでている、変な臭いや音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
- ●濡れた手で触る、本体を濡らす、あるいはお風呂場など、そのような可能性がある場所での使用はおやめください。感電や火災、故障の原因となります。
- ●本製品を分解、改造、修理しないでください。感電や火災、動作不良の原因になります。お客様において分解や改造を行われた場合は、保証期間であっても有償修理になる場合や、修理をお断りすることがあります。

⚠ 注意

①本パッケージに含まれるすべてのものについて、その一部または全部を、無断で複製、複写することはできません。
②お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益について、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
③本製品は日本国内向け仕様です。国外におけるアフターサポートは行っておりません。また国外の一部地域への持ち出しは「戦略物資等輸出規制品」に該当する場合があります。
④本パッケージ内のすべてのものについては、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

以下は、この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。
- ●故障や動作不良の原因となりますので、以下のような場所や環境では使用、保管しないでください。
- ①本製品が定めた使用環境を越えるところ。
- ②振動や衝撃が加わる場所や落下しやすい場所。
- ③風呂場など水気の多い場所。湿気やホコリの多い場所。
- ④直射日光が当たる場所や自動車のダッシュボードなど高温になる場所。ストーブやヒーターなど熱源の付近。
- ⑤強い磁力や電磁波が発生する場所。静電気の発生しやすい場所。
- ⑥腐食性ガスが発生する場所。
- ●本製品は精密部品です。以下のことに注意をしてください。
- ①落としたり衝撃を加えないでください。
- ②製品の上に水や液体がかからないようにしてください。
- ③製品の上に物を置かないでください。破損や変形する恐れがあります。
- ④取付けや取外しの際に、無理にひねったり叩いたり、力を加えないようにしてください。
- ●その他の注意事項
- ①電池は新しいものと古いものとを混ぜて利用しないでください。また、使用電池についてはアルカリ乾電池を使用してください。
- ②使用済みの消耗品は条例等に基づき、各々適正に廃棄処分してください。
- ③長期間使用しない場合は、必ず電池を取外してください。
- ④長時間連続して照射し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。

9.保証書・保証規定

保証書	型番: **200-LPP021**
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
保証期間 1年 お買い上げ年月日	年 月 日

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BE/AI/KIDaFu